


# 모자이크, 추출 처리

**Mosaicking and Subsetting** 



#### 정의

- 분석하고자 하는 대상 지역이 넓은 영역이거나 2장 이상 위성영상으로 촬영된 지역일 경우, 여러 장 영상을 시각적으로 단일 영상으로 보이도록 통합
- 단일 영상으로 생성하기 위해서는 기하보정, 방사보정이 수행된 영상을 활용해야하며, 두 영상 간의 경계선 및 화소 값 일치 과정이 반드시 선행





### 🔎 모자이크 시 문제

- 영상 간 공간적 불일치
  - > 영상의 가장자리 경계선 부분의 지형지물이 인접영상과 연속적으로 이어지지 안는 현상을 의미 (정사보정의 정확도와 연관)
- 영상 간 방사적 불일치
  - > 영상들이 크게 다른 시기, 계절에 취득되었거나, 활영시의 상태 차이로 인하여 영상 간 색조와 대비가 달라서 방사적으로 부드러운 영상이 되지 못하는 문제



#### 🔎 모자이크 과정


- 1. 영상 기하보정 및 정사보정
- 2. 영상 전체 화소 값 조정
  - > 인접한 영상들의 밝기 값이 동일 해야함 (히스토그램 매칭 수행)
- 3. 접합선 선정
  - 모자이크의 기준이 되는 접합선을 선정,
    두 영상에서 중복된 부분 내에서 설정되며 해당 경계 부분을 부드럽게 보이게하기 위하여 모자이크된 영상 사이의 경계선을 섞어가 흐릿하게 하는 영상 페더링 과정 필요
- 4. 영상 페더링
  - 모자이크된 영상 사이의 경계선을 섞거나 흐릿하게 하는 작업
- 5. 모자이크 영상 생성

#### What is a mosaic?


ArcMap 10.3 | Other versions ▼

A mosaic is a combination or merge of two or more images. In ArcGIS, you can create a single raster dataset from multiple raster datasets by mosaicking them together. Alternatively, you can create a mosaic dataset and create a virtual mosaic from a collection of raster datasets.


The illustration below shows how six adjacent raster datasets are mosaicked together into one raster dataset.




In many cases, there will be some overlap of the raster dataset edges that are being mosaicked together, as shown below.





❖ Mosaicking 대상 2개 데이터 불러오기 -Band 2 (서울지역, 수원지역)




❖ Mosaicking 기능 선택 (Tools -> Grid -> Tools -> Mosaicking)









#### ❖ 생성된 영상 이름 변경 및 시각화





Properties -> Settings 에서 이름 변경 가능 (변경 후 Apply 클릭해야 변경 사항 적용)


#### ❖ 생성된 영상 이름 변경 및 시각화




#### ❖ 폴리곤을 사용한 Subsetting



❖ 폴리곤 생성 기능 선택 (Tools -> Shapes -> Tools -> Create New Shapes Layer)






12

❖ 시각화 되고 있는 Band 2에 추가한 폴리곤 객체 추가




❖ Action 툴 클릭 후 마우스 오른쪽 클릭으로 폴리곤 추가 메뉴 클릭






#### ❖ 마우스 왼쪽 클릭으로 폴리곤 그리기




❖ 마우스 오른쪽 클릭으로 폴리곤 그리기 종료




16


#### ❖ 최종 폴리곤




❖ 생성한 폴리곤 위치 subset 기능 선택 (Tools -> Shapes -> Grid Tools -> Clip Grid with Polygon)




#### ❖ 생성된 결과 확인




- ❖ 마우스로 직접 영역 선택하여 Subsetting (Cutting the Grid Layers by Interactive Method)
- ❖ 메뉴 선택 (Tools -> Grid -> Tools -> Clip Grids [interactive])





#### ❖ Action 툴 선택 후 드래그 & 드롭으로 자를 영역 선택





#### ❖ 최종 데이터 확인

